

Pose des bandes d'étanchéité d'angles



Avant la pose des bandes d'étanchéité d'angle, s'assurer que vos angles soient parfaitement réalisés et sains.



Pour ce faire, munissez vous d'une résine spéciale SEL (système étanchéité liquide) et d'un rouleau de calicot tarlatane, un pinceau de taille moyenne et éventuellement d'un petit rouleau et cutter.



Formez la bande calico tarlatane comme indiqué sur la photo. Appliquez une première couche grasse dans l'angle en débordant de 10 à 15 cm sur le mur et le receveur. Attendre 5min.



Déposez la tarlatte post-formée, puis marouflez de la résine afin de la faire adhérer. Remettez une 3^e couche éventuelle.



Effectuez ce travail dans l'intégralité des angles.

 **Le conseil en +**