



DURCIFONDS - BOUCHE ACRYLIQUE HAUTE PERFORMANCE

DURCIFONDS est une résine de haute performance qui sert de bouche-pores et durcisseur pour les enduits en béton ciré. Il renforce la dureté et la résistance aux taches avant l'application du vernis, assurant ainsi la durabilité et la finition professionnelle du système complet

PRÉSENTATION

Durcifonds — Version 2026

Résine de haute performance extra dure en phase aqueuse, conçue pour faciliter l'application de la seconde couche de DECOBETON Evo et durcir l'enduit avant application du vernis du système DECOBETON Evo.

DOMAINE D'APPLICATION

Tous supports traités avec DECOBETON Evo

SUPPORTS COMPATIBLES

Tous les supports traités à l'aide de DECOBETON Evo.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Une fois les différentes couches de DECOBETON Evo appliquées, s'assurer qu'elles soient bien sèches (généralement 24 heures après l'application de la seconde couche, à 25 °C). Poncer les supports au grain 180 puis aspirer efficacement avant de commencer l'application de Durcifonds.

APPLICATION

Appliquer Durcifonds à saturation, sans excès, à l'aide d'un spalter ou d'un rouleau microfibre de 12 mm, et laisser sécher 2 heures pour une température ambiante d'application de 25 °C avant d'appliquer le vernis. En cas de projection sur du mobilier ou des appareils sanitaires, rincer rapidement à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement	0,5 kg / 1 kg / 5 kg
Rendement	En moyenne 100 à 200 g/m² en fonction de la nature du support
Présentation	Liquide opaque de densité moyenne

CONDITIONS D'APPLICATION

Entre 15 °C et 30 °C, avec une température du support supérieure à 15 °C.

AVANTAGES

Renforce la dureté du béton ciré. Renforce la résistance aux taches. Facile à appliquer. Produit en phase aqueuse.

NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau, avant séchage.

SÉCURITÉ

Peut provoquer des irritations sur les peaux sensibles — porter des vêtements adéquats (gants, lunettes, masque). Après un contact accidentel avec les yeux ou les muqueuses, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire et consulter impérativement un médecin. Contient du 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one / 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) : peut produire une réaction allergique.